

Wichtig für späteres Nachschlagen aufbewahren.

Sorgfältig lesen

Warnung : Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.



Sicherheitstechnische Hinweise:

Ziehen Sie alle Schrauben fest an und kontrollieren Sie alle Befestigungselemente in regelmäßigen Abständen, ob diese noch sachgemäß befestigt sind (Klemm- und Quetschgefahr).

Bitte achten Sie darauf, dass das Wickelregal nicht in die Nähe von offenem Feuer oder anderen Hitzequellen wie elektrische Kamine, Gasöfen usw. gestellt wird.

Verwenden Sie nur Wickelauflagen die ausreichend hohe Schutzränder haben.

Sollte ein Teil der Wickelplatte defekt oder abgerissen oder fehlen darf das Wickelbrett nicht benutzt werden.

Nur Ersatzteile vom Hersteller verwenden.

Wenn die Laufrollen mit Feststelleinrichtung verwendet werden, müssen diese bei der Benutzung des Wickelregals gesperrt sein.

Dieses Wickelbrett ist für ein Kind mit einem Gewicht bis zu 15 kg

Pflegehinweise:

Die Holzteile sind sehr pflegeleicht. Verwenden Sie bitte keine scharfen Reinigungsmittel, um eventuelle Verschmutzungen zu lösen. Meist genügt ein Abwischen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm